

Commands

- Command:AALIGN (AA)
- Command:ACCEL (AC)
- Command:AFADJ
- Command:AFCALIB (AFC)
- Command:AFINFO
- Command:AFLIM (AL)
- Command:AFMOVE (AM)
- Command:AFOCUS (AF)
- Command:AHOME (AH)
- Command:AIJ
- Command:ARM
- Command:ARRAY (AR)
- Command:AZERO (AZ)
- Command:BACKLASH (B)
- Command:BCUSTOM (BCA)
- Command:BENABLE (BE)
- Command:BUILD (BU)
- Command:CDATE (CD)
- Command:CUSTOMA (CCA)
- Command:CUSTOMB (CCB)
- Command:DACK (D)
- Command:DUMP (DU)
- Command:ENSYNC (ES)
- Command:EPOLARITY (EP)
- Command:ERROR (E)
- Command:EXTRA
- Command:HALT (\)
- Command:HERE (H)
- Command:HOME (!)
- Command:INFO (I)
- Command:JOYSTICK (J)
- Command:JSSPD (JS)
- Command:KA (KA)
- Command:KADC (KA)
- Command:KD
- Command:KI
- Command:KP
- Command:LCD
- Command:LED
- Command:LLADDR (LL)
- Command:LOAD (LD)

- [Command:LOCK \(LK\)](#)
- [Command:LOCKRG \(LR\)](#)
- [Command:LOCKSET \(LS\)](#)
- [Command:MAINTAIN \(MA\)](#)
- [Command:MOTCTRL \(MC\)](#)
- [Command:MOVE \(M\)](#)
- [Command:MOVREL \(R\)](#)
- [Command:MULTIMV \(MM\)](#)
- [Command:OS](#)
- [Command:PCROS \(PC\)](#)
- [Command:PEDAL \(PD\)](#)
- [Command:PG](#)
- [Command:PM](#)
- [Command:PR](#)
- [Command:PSG](#)
- [Command:PZ](#)
- [Command:PZC](#)
- [Command:PZINFO](#)
- [Command:RBMODE \(RM\)](#)
- [Command:RDADC \(RA\)](#)
- [Command:RDSBYTE \(RB\)](#)
- [Command:RDSTAT \(RS\)](#)
- [Command:RELOCK \(RL\)](#)
- [Command:RESET \(~\)](#)
- [Command:RTIME \(RT\)](#)
- [Command:RUNAWAY \(RU\)](#)
- [Command:SAA](#)
- [Command:SAF](#)
- [Command:SAM](#)
- [Command:SAO](#)
- [Command:SAP](#)
- [Command:SAVEPOS \(SP\)](#)
- [Command:SAVESET \(SS\)](#)
- [Command:SCAN \(SN\)](#)
- [Command:SCANR \(NR\)](#)
- [Command:SCANV \(NV\)](#)
- [Command:SECURE](#)
- [Command:SETHOME \(HM\)](#)
- [Command:SETLOW \(SL\)](#)
- [Command:SETUP \(SU\)](#)
- [Command:SI](#)
- [Command:SPEED \(S\)](#)
- [Command:SPIN \(@\)](#)
- [Command:STATUS \(/\)](#)

- Command:STOPBITS (SB)
- Command:TTL
- Command:UM
- Command:UNITS (UN)
- Command:UNLOCK (UL)
- Command:VB
- Command:VECTOR (VE)
- Command:VERSION (V)
- Command:WAIT (WT)
- Command:WHERE (W)
- Command:WHO
- Command:WRDAC
- Command:Z2B
- Command:ZERO (Z)
- Command:ZFLOCK (ZF)
- Command:ZS
- TG-1000 and MS-2000's instruction set differences

From:

<http://asiimaging.com/docs/> - **Applied Scientific Instrumentation**

Permanent link:

<http://asiimaging.com/docs/commands>

Last update: **2019/04/18 23:34**

