

# All Serial Commands S to Z

- [saa](#)
- [saf](#)
- [sam](#)
- [sao](#)
- [sap](#)
- [savepos](#)
- [saveset](#)
- [scan](#)
- [scanr](#)
- [scanv](#)
- [secure](#)
- [sethome](#)
- [setlow](#)
- [setup](#)
- [si](#)
- [speed](#)
- [spin](#)
- [status](#)
- [stopbits](#)
- [ttl](#)
- [um](#)
- [units](#)
- [unlock](#)
- [vb](#)
- [vector](#)
- [version](#)
- [wait](#)
- [where](#)
- [who](#)
- [wr dac](#)
- [z2b](#)
- [zero](#)
- [zs](#)

From:

<https://asiimaging.com/docs/> - **Applied Scientific Instrumentation**

Permanent link:

[https://asiimaging.com/docs/wiki/ebook/all\\_serial\\_commands\\_s\\_to\\_z](https://asiimaging.com/docs/wiki/ebook/all_serial_commands_s_to_z)

Last update: **2026/06/19 17:15**

